Šatní skříň "Zlatá"
Š-1800/2, Š-1500/2, Š-1200/2

- A - Stěna
- B - Dno
- C - Boční stěna levá
- D - Boční stěna pravá
- E - Vnitřní police
- F - Vnitřní tyč
- G - Vnitřní zásuvka
- H - Přední dveře
- I - Přední dveře s vnitřní zásuvkou
- J - Nožička

Š-1800/2 a Š-1500/2 mají dvě dvojité dveře.

Montáž: (1) Vytvořte rámy (5) z desek A a B. Do desky B vyvrtejte 2 otvory (8) pro vložení nožiček J. Do desky A vyvrtejte 2 otvory (9) pro vložení tyče F